I I-O DATA

東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ> ZX9000/Z9000/ZX8000/ZH8000/Z8000/ZH7000/Z7000 シリーズ

LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画!

本製品では、LAN接続モードのみ対応しております。 RAIDモードは「スパンニング」(出荷時設定)でのみ接続確認を行っております。 ミラーリング(RAID1)では動作確認しておりませんので、「スパンニング」でお使いください。

くレグザ>に、LAN DISK Homeをつなぎます。

<レグザ>の電源をOFFにします。


くレグザ>の側面→



添付のLANケーブルで、LAN DISK Homeを、<レグザ>背面の [ハードディスク専用] LAN端子につなぎます。



USB接続による録画は保証対象外です。



<レグザ>→LAN DISK Homeの順に電源を入れます。

LAN DISK HomeにACアダプターをつなぎ、 電源ボタンを押すと、ピッと音が鳴り、 「STATUS]ランプが点滅して、約5分で点灯します。



ステップ 2 ハードディスクの登録を確認します。

<レグザ>の[ハードディスク専用]LAN端子にLAN DISK Homeを接続した際、自動的に登録※されます。 録画作業を行う前に、以下の手順でLAN DISK Homeが登録されていることをご確認ください。

次の操作で「LAN ハードディスク設定]画面にします。 ①リモコンの「レグザリンク」を押します。

② ▲·▼ で「レグザリンク設定」を選び、(決定)を

③ ▲ · ▼ で[LAN ハードディスク設定]を選び、 (決定)を押します。

登録画面が表示されますので、以下の方法で、

[disk]以外の機器の登録を解除します。

- ①[disk]以外の表示された機器(dlna·itunesなど)を▼·▲で 選び、寒を押します。
- ② (***) ボタンでチェックを外し、(***)を押します。
- ③[disk]以外のチェックを解除後、を押し登録を完了します。

ハードディスクの動作テストをします。

LAN DISK Homeで「緑画」、「同時録再」ができるかテストします。

- ・録画…テスト結果が「OK」の場合は、録画できます。
- ·同時録再…テスト結果が「OK」の場合は、追っかけ再生や、録画しながらの録画済み番組再生ができます。 ※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画・再生ができない場合があります。
 - 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。 ①リモコンの「レグザリンク」を押します。
 - ② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、(決定)を 押します。
 - ③ ▲・▼ で[LAN ハードディスク設定]を選び、 (決定) を押します。
 - 2 次の操作で動作テストします。
 - · ▼ で「動作テスト」を選び、(**決定**)を押します。
 - · で選び、(**決定**)を押します。

→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。

③ を押して、メニューを消します。



XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx

「✓ チェックマーク」 (接続機器一覧) (登録機器一覧

LAN 3

LAN 4

LAN 5

LAN 6 LAN 7

LAN 8



東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ> ZX9000/Z9000/ZX8000/ZH8000/Z8000/ZH7000/Z7000シリーズ

LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画!



番組表を使ってかんたん録画予約!

機器選択時に、LAN DISK Homeを選択します。

※録画方法については、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。





。 リモコンひとつで 予約できる!

録画番組が「録画リスト」ですぐに見つかる!

※「録画リスト」の表示方法については、<レグザ>の取扱説明書を ご覧ください。









ハードディスクは増設できる!

※増設には HUB が必要です。

同じLAN内にLAN DISK Homeを複数台設置することで増設可能です。



✓ LAN DISK Homeの外部ポートに接続したハードディスクには録画できません。

●接続のしかた



<レグザ>背面の ハードディスク専用 につなぎます。 ※挿す場所に ご注意ください

LANケーブル

